


LOCALISATION DES COMPOSANTES

HT00143F



LETTRE	COMPOSANTES	LETTRE	COMPOSANTES
A	ÉCHANGEUR DE CHALEUR	L	PRISE POUR CORDON D'ALIMENTATION
B	POT À COMBUSTION	M	BORNIER DU THERMOSTAT
C	ALLUMEUR	N	ENTRÉE D'AIR FRAIS / VENTILATEUR DE COMBUSTION
D	VENTILATEUR DE CONVECTION	O	VENTILATEUR D'ÉVACUATION
E	RTD	P	MOTEUR VIS SANS FIN
F	INTERRUPTEUR THERMIQUE L-250	Q	MOTEUR VALVE ROTATIVE
G	TRÉMIE	R	CARTE ÉLECTRONIQUE
H	ÉCRAN LCD		
I	BOUTON SÉCURITÉ TRÉMIE		
J	CAPTEUR DE PRESSION		
K	INTERRUPTEUR THERMIQUE F-160		

Pour connaître les numéros de pièces visitez notre site web au <https://www.osburn-mfg.com/fr/pièces-de-remplacement/>